


インストールガイド

iPod -AfterMarket

ALPINE AI-NET 端子用 **ALP/AI-POD**
PIONEER IP-Bus 端子用 **PIO/P-POD**
ECLIPSE E-LAN 端子用 **ECL/E-POD**

ALPINE Mini-Bus 端子用 **ALP/M-POD**

アフターマーケットカーオーディオデッキ



仕様 アフターマーケット(市販)のカーオーディオに接続して、iPod の音声を再生できます。

iPod の操作(選曲)は、デッキ側ではできません。iPod 側で行うことになります。
ボリュームの調整は、デッキ側で行います。

結線 赤線 (ACC、アクセサリ電源)と黒線(アース)を接続することで、iPod の接続中の充電が可能になります。